

Bedienungsanleitung - Kurzfassung

Vaillant climaVAIR exclusive VAI5-025WN Split-Klimaanlage

Diese Kurzfassung fasst die wichtigsten Bedien- und Pflegepunkte für die Nutzung im Alltag zusammen. Für Montage, Inbetriebnahme, Service und Arbeiten am Kältekreislauf ist qualifiziertes Fachpersonal erforderlich.

1. Gerät ein- und ausschalten

Die Inneneinheit wird über die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet. Zwischen Fernbedienung und Inneneinheit sollte freie Sicht bestehen. Die maximale Entfernung beträgt bis zu 7 m, abhängig von Raum und Störquellen.

2. Betriebsarten

Betriebsart	Nutzen im Alltag
Automatikbetrieb	Das Gerät wählt abhängig von der Raumtemperatur automatisch zwischen Kühlen und Heizen.
Kühlbetrieb	Senkt die Raumtemperatur im Aufstellraum.
Heizbetrieb	Erhöht die Raumtemperatur im Aufstellraum.
Lüftungsbetrieb	Wälzt Raumluft um, ohne aktiv zu kühlen oder zu heizen.
Entfeuchtungsbetrieb	Reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum.

3. Komfortfunktionen

Funktion	Kurzbeschreibung
Sleep	Passt den Betrieb für die Nacht an.
Timer	Ermöglicht geplante Ein- und Ausschaltzeiten.
Turbo	Erhöht die Kühl- oder Heizleistung kurzfristig nach Bedarf.
I Feel	Nutzt die Temperaturmessung der Fernbedienung für eine komfortorientierte Regelung.
Quiet	Reduziert die Geräuschabgabe der Inneneinheit.
X-Fan	Trocknet die Inneneinheit nach Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb.
Ionisierung	Unterstützt die Reinigung der Raumluft.
Kindersicherung	Sperrt die Fernbedienung gegen unbeabsichtigte Bedienung.

4. Luftverteilung und Temperatur

Die Luftverteilung kann vertikal und horizontal eingestellt werden. Im Kühlbetrieb ist eine waagerechte Luftführung vorteilhaft, im Heizbetrieb unterstützt eine nach unten gerichtete Luftführung die Verteilung warmer Luft im Raum. Die Temperatur wird über die Fernbedienung in 1-°C-Schritten eingestellt.

5. Pflege und Reinigung

Bauteil / Aufgabe	Empfehlung
Gehäuse Inneneinheit	Mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Fernbedienung	Nur trocken reinigen.
Luftfilter	Mindestens alle drei Monate reinigen. Bei Staubbelastung häufiger kontrollieren.
Außeneinheit	Lufteinlass frei halten und sichtbare Verschmutzungen entfernen.
Reinigungsmittel	Keine Sprays, Scheuermittel, Lösungsmittel oder chlorhaltigen Mittel verwenden.

6. Filterreinigung

Die Frontklappe der Inneneinheit öffnen, die Filter herausziehen und mit Staubsauger oder warmem Wasser bis maximal 45 °C reinigen. Die Filter müssen vollständig trocken sein, bevor sie wieder eingesetzt werden.

7. Sicherheit und Fachbetrieb

Kältemittel R32 darf nicht in die Atmosphäre gelangen. Arbeiten am Kältekreislauf, die endgültige Außerbetriebnahme, Reparaturen und elektrische Arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Luftansaug- und Luftausblasbereiche müssen frei bleiben.

8. Häufige Bedienhinweise

Situation	Hinweis
Gerät startet nicht sofort	Nach dem Ausschalten kann eine kurze Schutzzeit aktiv sein.
Kühl- oder Heizleistung wirkt schwach	Fenster und Türen schließen, Filter prüfen und Luftwege freihalten.
Luftfilter verschmutzt	Filter reinigen und vollständig trocknen lassen.
Ungewöhnliche Gerüche	Filter und Luftwege kontrollieren; bei anhaltendem Problem Fachbetrieb einbeziehen.
Wasser tritt aus	Kondensatführung und Installation durch Fachpersonal prüfen lassen.
Batterien Fernbedienung	Bei schwacher Anzeige beide AAA-Batterien ersetzen.

9. Technische Eckdaten

Wert	Angabe
Modell	VAI5-025WN
Kühlleistung	2,7 kW Nennleistung
Heizleistung	2,93 kW Nennleistung
Kältemittel	R32
Betriebsbereich Kühlen	-15 bis 48 °C Außenluft
Betriebsbereich Heizen	-15 bis 24 °C Außenluft
Schalleistungspegel innen / außen	56 / 60 dB(A)
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 Hz

10. Entsorgung

Das Klimagerät, Kältemittel und Batterien müssen getrennt und fachgerecht entsorgt werden. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll.